



AXIS – 50 H (entraînement hydraulique)

Metarex Duo De Sangosse			épandage normal						AXIS - H (hydr.) 50						
	12 m	15 m	16 m			18 m			18 m						
	S 1	S 1	S 1			S 4			S 1						
1/min	750	900	900			750			900						
	50 / 50	50 / 50	50 / 50			50 / 50			50 / 50						
	4,5	6,5	6,5			6,5			7,5						
	49	55	55			56			55						
	4	6	6			6			7						
1/min	400	500	500			500			600						
	--	--	--			--			--						
1/min	--	--	--			--			--						
kg / ha															
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
1	10	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12
2	3.5	3.2	2.9	2.8	2.5	2.3	2.6	2.4	2.2	2.3	2.1	1.9	2.3	2.1	1.9
1	7.5	6.8	6.3	6.0	5.5	5.0	5.6	5.1	4.7	5.0	4.5	4.2	5.0	4.5	4.2
3													9.7	9.7	

Un contrôle de débit à poste fixe ne peut s'effectuer avec cette semence en raison de son faible poids spécifique et des doses / ha réduites. Utiliser comme base de réglage les quantités indiquées dans la colonne kg / ha. Contrôler le débit réellement épandu sur une surface de 0,5 ou 1,0 ha.

Metarex Duo De Sangosse			épandage normal						AXIS - H (hydr.) 50						
	20 m	21 m	24 m			24 m			24 m						
	S 4	S 4	S 4			S 6			S 4 + Z 14						
1/min	800	800	900			1000			800						
	50 / 50	50 / 50	50 / 50			50 / 50			50 / 50						
	7	7	9			9,5			5,5						
	60	60	65			81			74						
	7	7	9			9			5						
1/min	600	600	700			700			600						
	--	--	--			--			--						
1/min	--	--	--			--			--						
kg / ha															
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
1	10	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12
2	2.1	1.9	1.8	2.0	1.8	1.7	1.8	1.6	1.5	1.8	1.6	1.5	1.8	1.6	1.5
1	4.5	4.1	3.8	4.3	3.9	3.6	3.8	3.4	3.1	3.8	3.4	3.1	3.8	3.4	3.1
3													8.8	8.0	7.3

Un contrôle de débit à poste fixe ne peut s'effectuer avec cette semence en raison de son faible poids spécifique et des doses / ha réduites. Utiliser comme base de réglage les quantités indiquées dans la colonne kg / ha. Contrôler le débit réellement épandu sur une surface de 0,5 ou 1,0 ha.

Conditions générales
 Les valeurs de réglages des épandeurs et des micro-granulateurs sont données à titre indicatif. En effet, le comportement des granules anti-inclacés est susceptible de varier en fonction des conditions météo (taux d'hygrométrie en particulier). L'expérience montre par ailleurs que les épandeurs du marché peuvent, eux aussi, présenter des variations importantes dans leur fonctionnement, même en adaptant les mêmes réglages. Pour éviter que les doses appliquées et l'homogénéité des répartitions ne diffèrent de celles souhaitées, DE SANGOSSE recommande à chaque utilisateur de vérifier la validité des réglages adoptés.



AXIS – 50 H (entraînement hydraulique)

Metarex Duo De Sangosse			épandage normal						AXIS - H (hydr.) 50						
	25 m			25 m			27 m			27 m			28 m		
	S 6			S 4 + Z 14			S 4 + Z 14			S 6 + Z 16			S 4 + Z 14		
1/min	1000			800			900			750			900		
	50 / 50			50 / 50			50 / 50			50 / 50			50 / 50		
	9,5			5,5			6,5			7			6,5		
	81			74			79			84			79		
	9			5			6			6			6		
1/min	700			600			700			550			700		
	--			--			--			--			--		
1/min	--			--			--			--			--		
kg / ha															
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
1	1.7	1.5	1.4	1.7	1.5	1.4	1.6	1.4	1.3	1.6	1.4	1.3	1.5	1.4	1.3
2	3.6	3.3	3.0	3.6	3.3	3.0	3.3	3.0	2.8	3.3	3.0	2.8	3.2	2.9	2.7
3	8.4	7.6	7.0	8.4	7.6	7.0	7.8	7.1	6.5	7.8	7.1	6.5	7.5	6.8	6.3

Un contrôle de débit à poste fixe ne peut s'effectuer avec cette semence en raison de son faible poids spécifique et des doses / ha réduites. Utiliser comme base de réglage les quantités indiquées dans la colonne kg / ha. Contrôler le débit réellement épandu sur une surface de 0,5 ou 1,0 ha.

Metarex Duo De Sangosse			épandage normal						AXIS - H (hydr.) 50						
	28 m			28 m			30 m			30 m			30 m		
	S 4 + Z 14			S 6 + Z 16			S 8			S 10			S 6 + Z 16		
1/min	900			750			1000			900			800		
	50 / 50			50 / 50			50 / 50			50 / 50			50 / 50		
	6,5			7			9,5			9			7		
	79			84			98			96			87		
	6			6			9			8			6,5		
1/min	700			550			700			700			600		
	--			--			--			--			--		
1/min	--			--			--			--			--		
kg / ha															
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
1	1.5	1.4	1.3	1.5	1.4	1.3	1.4	1.3	1.2	1.4	1.3	1.2	1.4	1.3	1.2
2	3.2	2.9	2.7	3.2	2.9	2.7	3.0	2.7	2.5	3.0	2.7	2.5	3.0	2.7	2.5
3	7.5	6.8	6.3	7.5	6.8	6.3	7.0	6.4	5.8	7.0	6.4	5.8	7.0	6.4	5.8
4									10.0						10.0

Un contrôle de débit à poste fixe ne peut s'effectuer avec cette semence en raison de son faible poids spécifique et des doses / ha réduites. Utiliser comme base de réglage les quantités indiquées dans la colonne kg / ha. Contrôler le débit réellement épandu sur une surface de 0,5 ou 1,0 ha.

Conditions générales
 Les valeurs de réglages des épandeurs et des micro-grandulateurs sont données à titre indicatif. Le comportement des granulés anti-limaces est susceptible de varier en fonction des conditions météo (taux d'hygrométrie en particulier). L'expérience montre par ailleurs que les épandeurs du marché peuvent, eux aussi, présenter des variations importantes dans leur fonctionnement, même en adoptant les mêmes réglages. Pour éviter que les doses appliquées et l'homogénéité des répartitions ne diffèrent de celles souhaitées, DE SANGOSSE recommande à chaque utilisateur de vérifier la validité des réglages adoptés.



AXIS – 50 H (entraînement hydraulique)

Metarex Duo De Sangosse			épannage normal						AXIS - H (hydr.) 50						
	32 m	32 m	32 m			32 m			32 m			33 m			
	S 10	S 12	S 6 + Z 16			S 8 + Z 18			S 12						
	1000	900	900			800			900						
	50 / 50	50 / 50	50 / 50			50 / 50			50 / 50						
	9,5	8,5	7,5			2			8,5						
	99	95	92			90			95						
	8,5	7,5	7			0,5			7,5						
	750	700	700			550			700						
	--	--	--			--			--						
	--	--	--			--			--						
kg / ha															
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	10	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12
1	1.3	1.2	1.1	1.3	1.2	1.1	1.3	1.2	1.1	1.3	1.2	1.1	1.3	1.2	1.1
2	2.8	2.6	2.3	2.8	2.6	2.3	2.8	2.6	2.3	2.8	2.6	2.3	2.7	2.5	2.3
3	6.6	6.0	5.5	6.6	6.0	5.5	6.6	6.0	5.5	6.6	6.0	5.5	6.4	5.8	5.3
4			9.4			9.4			9.4			9.4			9.1

Un contrôle de débit à poste fixe ne peut s'effectuer avec cette semence en raison de son faible poids spécifique et des doses / ha réduites. Utiliser comme base de réglage les quantités indiquées dans la colonne kg / ha. Contrôler le débit réellement épanché sur une surface de 0,5 ou 1,0 ha.

Metarex Duo De Sangosse			épannage normal						AXIS - H (hydr.) 50						
	33 m	33 m	35 m			35 m			35 m						
	S 12	S 6 + Z 16	S 12			S 6 + Z 16			S 8 + Z 18						
	900	900	1000			1000			900						
	50 / 50	50 / 50	50 / 50			50 / 50			50 / 50						
	8,5	7,5	9			8,5			5						
	95	92	97			95			95						
	7,5	7	8			8			3,5						
	700	700	800			800			650						
	--	--	--			--			--						
	--	--	--			--			--						
kg / ha															
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	10	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12
1	1.3	1.2	1.1	1.3	1.2	1.1	1.2	1.1	1.0	1.2	1.1	1.0	1.2	1.1	1.0
2	2.7	2.5	2.3	2.7	2.5	2.3	2.6	2.3	2.1	2.6	2.3	2.1	2.6	2.3	2.1
3	6.4	5.8	5.3	6.4	5.8	5.3	6.0	5.5	5.0	6.0	5.5	5.0	6.0	5.5	5.0
4			9.9			9.1			9.4			8.6			8.6

Un contrôle de débit à poste fixe ne peut s'effectuer avec cette semence en raison de son faible poids spécifique et des doses / ha réduites. Utiliser comme base de réglage les quantités indiquées dans la colonne kg / ha. Contrôler le débit réellement épanché sur une surface de 0,5 ou 1,0 ha.

Conditions générales
 Les valeurs de réglages des épandeurs et des micro-granulateurs sont données à titre indicatif. En effet, le comportement des granulés anti-limaces est susceptible de varier en fonction des conditions météo (taux d'hygrométrie en particulier). L'expérience montre par ailleurs que les épandeurs du marché peuvent, eux aussi, présenter des variations importantes dans leur fonctionnement, même en adoptant les mêmes réglages. Pour éviter que les doses appliquées et l'homogénéité des répartitions ne diffèrent de celles souhaitées, DE SANGOSSE recommande à chaque utilisateur de vérifier la validité des réglages adoptés.



AXIS – 50 H (entraînement hydraulique)

Metarex Duo De Sangosse										épannage normal						AXIS - H (hydr.) 50					
	36 m			36 m			36 m														
	S 12			S 6 + Z 16			S 8 + Z 18														
1/min	1000			1000			900														
	50 / 50			50 / 50			50 / 50														
	9			8,5			5														
	97			95			95														
	8			8			3,5														
1/min	800			800			650														
	--			--			--														
1/min	--			--			--														
kg / ha																					
		km/h			km/h			km/h			km/h			km/h							
1	kg/min	10	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12					
2		1.2	1.1	2.1	1.2	1.1	2.1	1.2	1.1	2.1											
3		2.5	2.3	4.9	2.5	2.3	4.9	2.5	2.3	4.9											
4		5.8	5.3	10.6	5.8	5.3	10.6	5.8	5.3	10.6											
		10.0	9.1	18.3	10.0	9.1	18.3	10.0	9.1	18.3											

Un contrôle de débit à poste fixe ne peut s'effectuer avec cette semence en raison de son faible poids spécifique et des doses / ha réduites. Utiliser comme base de réglage les quantités indiquées dans la colonne kg / ha. Contrôler le débit réellement épandu sur une surface de 0,5 ou 1,0 ha.

Conditions générales
 Les valeurs de réglages des épandeurs et des micro-grandulateurs sont données à titre indicatif. En effet, le comportement des grandes-amalimacs est susceptible de varier en fonction des conditions météo (taux d'hygrométrie en particulier). L'expérience montre par ailleurs que les épandeurs du marché peuvent, eux aussi, présenter des variations importantes dans leur fonctionnement, même en adoptant les mêmes réglages. Pour éviter que les doses appliquées et l'homogénéité des répartitions ne diffèrent de celles souhaitées, DE SANGOSSE recommande à chaque utilisateur de vérifier la validité des réglages adoptés.

METAREX® DUO - AMM n° 2190173 - Phosphate ferrique IPmax 16.2 g/kg, Métaldéhyde 10 g/kg.- Marques déposées, autorisation de mise sur le marché et fabrication : DE SANGOSSE. P102 Tenir hors de portée des enfants. P262 Eviter tout contact avec la peau. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. P273 Eviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection. P391 Recueillir le produit répandu. P301+P310 En cas d'ingestion : appeler immédiatement un centre anti poison ou un médecin. P501 Eliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/nationale. SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres en bordure des points d'eau pour tous les usages. SPe6 Pour protéger les oiseaux/les mammifères sauvages, récupérer tout produit accidentellement répandu. EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et respecter strictement les préconisations. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto> - DE SANGOSSE S.A.S. au capital de 9 828 225 Euros. 300 163 896 RCS Agen. N° TVA intracommunautaire : FR 57 300 163 896. Bonnel - CS10005 - 47480 Pont du Casse (France) - Tél. : 05 53 69 36 30 - Fax : 05 53 66 30 65 - Agrément n° AQ01561 pour la distribution de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel. **FEVRIER 2021.** Annule et remplace toute version préalable. Consulter le site www.desangosse.fr - Version actualisée des fiches produits disponible sur www.ciblage-anti-limaces.fr - Résultats affichés en comparaison à METAREXINO.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.